

Bezdrátový laserový prezentér s tlačítky pro myš pro PC 504



1. POPIS

Představení produktu

Tento produkt se skládá z bezdrátového prezentéru a USB přijímače. Obě části jsou lehké, skladné a pohodlné.

USB přijímač je plug-and-play – není třeba instalovat ovladač, stačí zapojit do USB portu a zařízení se samo nainstaluje.

Prezentér má zabudováno laserové ukazovátko s červeným laserovým paprskem a tlačítkem pro jeho ovládání.

Dále je prezentér vybaven tlačítkem page up, page down, černá obrazovka, tlačítko play, pauza, tlačítko escape.

Může být použit pro počítače a notebooky současně s projektory pro audio-vizuální vyučování. Ideální multimediální zařízení pro konference.

Laserové ukazovátko používá RF technologii, funkční dosah až 10m, žádné směrové omezení, signál pronikne i některými překážkami. Můžete se flexibilně pohybovat po místnosti a dálkově ovládat elektronické dokumenty. (Poznámka: efektivní ovládací vzdálenost se může měnit na základě Vašeho okolí.)

Operační systém

Windows 98, Se, Me, 2000, XP, Vista, Win 7, Mac OS, Linux

(Poznámka: U operačních systémů Windows 98 a Se bude systém vyžadovat nainstalování ovladače)





2. SPECIFIKACE



Vysílač:

Technologie	Rádiová frekvence	Třída laseru	IIIb
Frekvence	2.4GHz	Max výkon	<5mW
Dosah	Až 10m	Hmotnost	68g
Baterie	2x AAA	Proud v režimu spánku	<10uA
Pracovní napětí	3,7 – 4,2V	Vlnová délka	650nm
Rozměry	137 x 38,5 x 29		





















3. POUŽITÍ, INSTALACE, DOBÍJENÍ BATERIE A SPÁROVÁNÍ



Struktura produktu




Funkce



-  : Laserové tlačítko
-  : Tlačítko Escape - konec
-  : Page up - předchozí stránka
-  : Page down - další stránka
-  : Play / Celá obrazovka
-  : Černá obrazovka
-  : Kreslení čar
-  : Mazání čar
-  : Tab - vybrání internetového odkazu
-  : Alt+Tab - zpátky do dokumentu
-  : Levé tlačítko myši
-  : Prostřední tlačítko myši
-  : Pravé tlačítko myši
-  : On - Zapnutí prezentéru
-  : Off - Vypnutí prezentéru
-  : Zvýšení hlasitosti
-  : Snížení hlasitosti

- Myš  : Krátké stisknutí: klávesa ENTER
: Dlouhé stisknutí: zap/vyp myši
- Touchpad  : Tlačítko ENTER

Přijímač a baterie



4. BEZPOČNOSTNÍ POKYNY A ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Prezentér a přijímač ze stejného balení by měli být používány společně. Pokud vyměníte prezentér nebo přijímač, musíte zařízení znovu spárovat. To docílíte tak, že zapojíte USB přijímač do USB portu počítače a na prezentéru současně stisknete levé a pravé tlačítko myši po dobu 3-4 vteřiny.

Při dlouhodobé nečinnosti prosím přepněte vypínač na boku prezentéru do pozice "OFF" kvůli šetření energie.

Funkční vzdálenost přijímače může být ovlivněna dalšími elektronickými zařízeními. Snažte se zůstat co nejdále od dalších zařízení, aby se funkční vzdálenost nezkrátila.

Laserový paprsek škodí zraku, nedívejte se přímo do paprsku, ani s ním nemiřte do očí dalším osobám.

Tento produkt obsahuje laser II. třídy. Nerozebírejte ho, ani se nesnažte ho opravit. Můžou s ním manipulovat pouze profesionálové.

Nepoužívejte lupu a podobné předměty pro pozorování laserového paprsku

Tento produkt není hračka, držte z dosahu dětí.

Často kladené dotazy

Když má laserové ukazovátka kratší funkční vzdálenost nebo svítí přerušovaně:

1. V blízkosti USB přijímače je další elektronické zařízení a může docházet k rušení
2. Použijte USB prodlužovací kabel pro zvětšení vzdálenosti přijímače od dalších zařízení.
3. Ověřte, zda vzdálenost mezi prezentérem a přijímačem je maximálně 10m
4. Vyměňte baterie

Co dělat v případě, že prezentér nefunguje:

1. Ověřte, zda je baterie vložena správně a zda je nabitá
2. Ověřte, zda je přijímač správně zapojen do USB portu počítače
3. Ověřte, zda je vypínač na boku prezentéru v pozici "ON"